


Funcionament de l'ELEVADOR


Valida[®]

1



Introdueix la clau a la botonera de paret per desbloquejar la màquina. Gira-la cap a la dreta.


2



Prem el botó 0 o 1 per obrir la porta o mantingues premut el botó per portar l'elevador fins a la planta desitjada.

3

Espera fins que s'obri la porta per poder accedir a l'elevador.



4



Introdueix la clau al bombí per desbloquejar la màquina (si és el cas). Gira-la cap a la dreta.


5



Mantingues premut el botó 0 o 1 per fer arribar l'elevador a la planta desitjada.

6

Espera a que s'obri la porta per poder sortir de l'elevador.



Servei d'Assistència Tècnica: 900 414 000

www.valida.cat